



Условные обозначения

- T1 — Трубопровод подачи
- T2 — Трубопровод обратный

Примечание:

1. Коллектора соединить к центральным стоякам трубами 1", предусмотреть шаровой клапан Ду25 и фильтр сетчатый Ду25.
2. Трубопроводы систем В1 и Т3 проложить с уклоном 0.002 в сторону стояков.
3. В местах пересечения трубопроводов со строительными конструкциями необходимо применить футляр.
4. Трубопроводы системы В1 и Т3 теплоизолировать трубчатой теплоизоляцией Энергофлекс 9мм

						ЗАКАЗЧИК: Александр Тадеушук		K0006-OT	
						Квартира на 28 этаже по адресу: г. Москва ленинский пр., дом 106, корпус 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система отопления и теплых полов	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Александян А.		<i>Александян А.</i>			P	7	7
Разраб.		Манташян Э.		<i>Манташян Э.</i>		Аксометрическая схема T1 и T2			
Провер.		Червиченко А.		<i>Червиченко А.</i>					
Н. контр.									

Инв. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N